



Gebruiksaanwijzing T-6

Als er aangebeld wordt, gaat de deurtelefoon over. Als er wordt aangebeld op de voordeurdrukker, klinkt het tweede belsignaal, maar is er geen gesprek mogelijk. De T-6 heeft geen ringleidingfunctie voor gehoorapparaten en er kan geen extra bel aangesloten worden.

Neem de **hoorn** op om te praten en luisteren.

Als er aangebeld wordt, heeft u 30 seconden om op te nemen. Een gesprek duurt maximaal 60 seconden. Als er tijdens een gesprek op de voordeur-drukker wordt gedrukt, klinkt er een aanklop-signaal. Als u ophangt, stopt het gesprek. Als er op het belpaneel ergens anders wordt aangebeld, stopt het gesprek ook. Doet u niets, dan stopt het na 60 seconden vanzelf. Als er niet is aangebeld, krijgt u alleen verbinding als u eerst op de bewakingsknop drukt.

De **sleutelknop** bedient de deuropener.

Het belpaneel maakt een pieptoon en verlicht het deursymbool, zodat de bezoeker weet dat de deur open is. Als er meerdere belpanelen zijn dan wordt de deur geopend waar werd aangebeld. U kunt de deur ook openen als er niet aangebeld wordt.

De **bewakingsknop** -- zet de buitenpost aan.

Met deze knop kunt u het belpaneel activeren. Als er meerdere buitenposten zijn dan zullen deze achter elkaar geactiveerd worden door meerdere keren op deze knop te drukken. De bewakingsknop werkt niet als er elders iemand in gesprek is.

Volume van de beltoon. Aan de rechterkant van de deurtelefoon bevindt zich een driestanden-schakelaar waarmee u het volume van de beltoon kunt instellen. Als het rode deel zichtbaar is, dan staat de bel uit.

Volume van de spraak.

Het volume van het gesprek wordt door de installateur ingesteld op de buitenpost.

Neem contact op met een erkend elektrotechnisch installateur voor eventuele uitbreiding van uw BTicino installatie.

T-6 Deurtelefoon
 "Rockanje"
 Code 344232
 Sprint Deurtelefoon

