


## Principal



### Overzicht Configuratiestand

Je moet de serie 400/500 buitenpost instellen op Nederlands en de juiste waarden voor iedere installatie. In de configuratiestand heb je de volgende instellingen:

Taal.

Aantal cijfers huisnummer.

Pin-code deur openen.

Tijd instellen.

Temperatuur weergave.

Tijd deuropener bekrachtigen.

Duur spraakverbinding.

Wachttijd na aanbellen.

Duur blokkade na 3 keer foute pin-code.

Secondary of Principal buitenpost instellen.

De buitenpost een nummer geven.

Aantal secondary buitenposten.

Aanwezigheid concierge/centrale.

Instellen hoeveel keer de bel overgaat.

Verzamel VTD's uit de installatie.

Voer een test uit.

Type Buitenpost. MASTER
Nr.Buitenpost. 01
Aantal Slaves. 01
Reduced. YES