


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.



De twee deurstations echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Videofoon:

Met de bewakingstoets (oogje) wordt het beeld van de dome-camera opgeroepen.
 Door nogmaals de bewakingstoets in te drukken wordt de camera van de buitenpost opgeroepen.
 Tijdens een gesprek kan het hek geopend worden met de sleuteltoets.
 Als er geen gesprek is kan het hek geopend worden met functietoets 1.

App:

Met de bewakingstoets (oogje) wordt het beeld van de dome-camera opgeroepen.
 Door te swipen tijdens het bekijken van de dome-camera wordt de camera van de buitenpost opgeroepen.
 Tijdens een gesprek kan het hek geopend worden met de standaard slotbalk.
 Als er geen gesprek is kan het hek geopend worden met de 1e extra slotbalk.

De slotbalken kan je aan-/uitzetten en wijzigen van naam.
 Dit kan via het menu / instellingen / instellingen van de startpagina.

