

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning! Beldrukkers mogen wel!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon. UTP op aanvraag.

VideoVerdelers
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

BT-Rel 346210
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

DD8 digitizer: flatcable
M-50
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

P=1

1. HOOFDENTREE VOOR buitendeur DEURSTATION S-130V

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

nokje connector flatcable in de juiste richting

Max. 50 meter

P=2

2. HOOFDENTREE VOOR voorportaal DEURSTATION S-130V

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

nokje connector flatcable in de juiste richting

Max. 50 meter

P=3

3. ENTREE LIFTHAL 1 lifthal voor DEURSTATION S-130V

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

nokje connector flatcable in de juiste richting

Max. 50 meter

P=5

4. PARKEERGARAGE slagboom DEURSTATION S-130V

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

nokje connector flatcable in de juiste richting

Max. 50 meter

JACK LINKS
Kan zelf oproepen: P=1, 2 en 3

BARTS OFFICE
Kan zelf oproepen: P=1, 2 en 3

WAREHOUSE
Kan zelf oproepen: P=7 en 8

BON TON TOYS
Kan zelf oproepen: P=7 en 8

VERVE
Kan zelf oproepen: P=7 en 8

OSTEOPAAT
Kan zelf oproepen: P=7 en 8

Relais voor extra-bel schakelt 3 sec.

Verdeelkast 1
In garage ter hoogte van de lifthal 1

Max. 100 meter systeemkabel

KNOOP F441

PRIMAIR E-67 VOEDING 346050

Max. 2 meter

DEUOPENER RELAIS ENTREE 1 T/M 4 alle relais schakelen 1 seconde

P=1 P=2 P=3 P=5

BT-Rel 346210

Verdeelkast 2
In CVZ-kast op de begane grond

Max. 100 meter systeemkabel

KNOOP F441

PRIMAIR E-67 VOEDING 346050

Max. 2 meter

DEUOPENER RELAIS ENTREE 5 EN 6 alle relais schakelen 1 seconde

P=7 P=8

BT-Rel 346210

gepolariseerd E-65 346020

Safe Door Lock functie
Als deze functie aanstaat, kan de deuropener alleen bedient worden tijdens een gesprek.

Standaard staat deze functie uit. Overleg met Nelec voor het aanzetten van de functie.