


## VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



**Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
voorkomt defecten!**



| N-waarde | Huisnummer | Eindweerstand |
|----------|------------|---------------|
| 1        | 181        | X             |
| 2        | 182        | X             |
| 3        | 183        | X             |
| 4        | 184        | X             |
| 5        | 185        | X             |
| 6        | 186        | X             |
| 7        | 187        | X             |
| 8        | 188        | X             |
| 9        | 189        | X             |



nelec  
INTERCOM MADE EASY