



**Voor 1-1-2017: De videofoon MOET op een inbouwdoos gemonteerd worden, omdat de connector 3 mm naar achter uitsteekt.
Levering na 1-1-2017 connector steekt NIET uit.**

Monteer de bevestigingsplaat op een inbouwdoos

Schuif de videofoon op de bevestigingsplaat

Sluit de bus aan op de connector

