

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

