



signaalversterker BT346870



**Rust stroomafname 20 mA**

**Actief stroomafname 20 mA**

## VERsterker

De VERsterker werkt alleen voor installaties met ongetwiste kabel of met de verkeerde kabel (bijvoorbeeld twisted-pair met afscherming). Als de lengte van de kabel te groot is en het signaal slecht wordt, kan de versterker zo'n 50 meter aan de maximum afstand toevoegen. Monteer de VERsterker halverwege de stijger, waar het signaal slecht is. Gebruik voor iedere stijger met signaalproblemen (slecht beeld) zijn eigen VERsterker.

De VERsterker haalt zijn voeding uit de bus.



nelec  
INTERCOM MADE EASY