




Gebbruiksaanwijzing T-20


T-20 Deurtelefoon **Kijkduin**

De fabriek heeft lef getoond. Misschien omdat dat af en toe gewoon moet. Misschien omdat de term 'Italiaanse design' bepaalde verwachtingen schept. BTicino heeft voor het eerst een deurtelefoon zonder hoorn gemaakt. Als er wordt aangebeld, druk je op een knop om als het ware de hoorn op te nemen. Je praat handsfree met degene die aanbelt. Vervolgens druk je op de knop om de deur te openen of op de knop om 'op te hangen'. Een speciale chip regelt de geluidsterkte en zorgt ervoor dat je elkaar binnen en buiten goed kan verstaan. De T-20 past op de tweedraads BTicino bus en heeft een volledig gedigitaliseerde spraakverbinding. De T-20 'Kijkduin' heeft zestien ringtones en het volume van de bel is instelbaar. De kijkduin heeft een tweede belsignaal met een aansluiting voor de voordeurbel-drukker. Er kan met twee aders eenvoudig een extra bel aangesloten worden en de T-20 heeft programmeerbare knoppen, waarmee extra functies bediend kunnen worden.


Ringtone als er wordt aangebeld bij de hoofdbuitenpost




Ringtone als er wordt aangebeld bij de voordeur van de woning (tweede belsegnaal)



Ringtone als er wordt aangebeld bij een tweede buitenpost




Ringtone als er wordt aangebeld voor een intercomgesprek



Push to talk

Als er veel lawaai is bij de buitenpost, werkt de spraakverbinding niet goed. Hou tijdens een gesprek (LED is groen) de gespreksknop minstens 2 seconden ingedrukt. Hou de knop ingedrukt en praat met de buitenpost. Laat de knop los en je kan horen wat de aanbeller zegt, de LED wordt rood. Druk de gespreksstoets kort in om het gesprek te beëindigen. Druk de gespreksstoets kort in om het gesprek te beëindigen.


INSCHAKELEN



BEEP bij bedienen knoppen

De M-20 geeft een BEEP als je op een van de knoppen drukt. Dit kan aan en uitgezet worden.

UITSCHAKELEN




INSCHAKELEN



Als er wordt aangebeld, gaat de deurtelefoon over. U heeft 30 seconden de tijd om op te nemen en een gesprek duurt maximaal 45 seconden. Het toestel heeft een tweede belsignaal voor de voordeurbel. Als daar wordt aangebeld is er geen gesprek mogelijk. Als er bij de buitenpost ergens anders aangebeld wordt, eindigt het gesprek. De T-20 heeft een ringleidingfunctie voor gehoorapparaten en een uitgang voor een extra BTicino bel.

Druk op de **gesprekknop**  om te praten en luisteren.

Als er tijdens een gesprek op de voordeurdrucker wordt gedrukt, klinkt er een aanklopsignaal. Als u nog een keer op de gesprekknop drukt, stopt het gesprek en anders eindigt het automatisch na 45 seconden.

De **sleutelknop**  bedient de deuropener

Als er meerdere buitenposten zijn dan wordt de deur geopend vanwaar de oproep afkomstig is. U kunt de deur ook openen als er niet aangebeld wordt. Op moderne BTicino buitenposten licht er een LED op en klinkt er een toon als de deuropener bediend wordt.

De **bewakingsknop**  zet de buitenpost aan

Met deze toets kunt u de buitenpost activeren. Als er meerdere buitenposten zijn dan zullen deze achter elkaar geactiveerd worden door meerdere keren op deze toets te drukken. De bewakingsknop werkt niet als er elders iemand in gesprek is.

De **lichtknop**  voor het schakelen van een extra relais (bijv. verlichting) wordt standaard **niet** gebruikt.

De overige toetsen **1, 2, 3 en 4** zijn buiten gebruik

Standaard worden deze toetsen niet gebruikt. Deze kunnen eventueel gebruikt worden om bijvoorbeeld een extra deurslot te sturen. Neemt u voor de mogelijkheden contact op met uw installateur.

Volume van de beltoon

Links van het midden bevindt zich een draaischakelaar waarmee u het volume van de beltoon kunt instellen. Als de knop helemaal dicht is gedraaid, is er geen beltoon meer te horen.

Volume van de spraak

Rechts van het midden bevindt zich een draaischakelaar waarmee u het volume van het gesprek kunt instellen. Het volume van de buitenpost wordt door de installateur ingesteld op de buitenpost.


Voor eventuele uitbreidingen op uw BTicino deurcommunicatie installatie kunt u contact opnemen met een erkend elektrotechnisch installateur.

Programmeerbare knop 2
Programmeerbare knop 1
Programmeerbare knop 4
Programmeerbare knop 3

Bewakingsknop
LED ROOD = bel uit
Bel hard-zacht-uit

Volume luidspreker

Sleutelknop



Microfoon

Luidspreker

Gesprekknop

Rode LED aan:
deuropener wordt bediend

(als er een deurstanddetector is:
LED knippert: deur staat open
LED uit: deur is dicht)

LED aan groen: gesprek
LED knippert groen: er is een oproep
LED knippert rood: programmeren

Deurtelefoon T-20 'Kijkduin'
ArtCode 344082 Polyx

Bij doe-het-zelf demonteren van de deurtelefoon vervalt de garantie.