




# Gebbruiksaanwijzing T-20


## T-20 Deurtelefoon **Kijkduin**

De fabriek heeft lef getoond. Misschien omdat dat af en toe gewoon moet. Misschien omdat de term 'Italiaanse design' bepaalde verwachtingen schept. BTicino heeft voor het eerst een deurtelefoon zonder hoorn gemaakt. Als er wordt aangebeld, druk je op een knop om als het ware de hoorn op te nemen. Je praat handsfree met degene die aanbelt. Vervolgens druk je op de knop om de deur te openen of op de knop om 'op te hangen'. Een speciale chip regelt de geluidsterkte en zorgt ervoor dat je elkaar binnen en buiten goed kan verstaan. De T-20 past op de tweedraads BTicino bus en heeft een volledig gedigitaliseerde spraakverbinding. De T-20 'Kijkduin' heeft zestien ringtones en het volume van de bel is instelbaar. De kijkduin heeft een tweede belsignaal met een aansluiting voor de voordeurbel-drukker. Er kan met twee aders eenvoudig een extra bel aangesloten worden en de T-20 heeft programmeerbare knoppen, waarmee extra functies bediend kunnen worden.


Ringtone als er wordt  
aangebeld bij de  
hoofdbuitenpost




Ringtone als er wordt  
aangebeld bij de  
voordeur van de woning  
(tweede belsegnaal)



Ringtone als er wordt  
aangebeld bij een  
tweede buitenpost




Ringtone als er wordt  
aangebeld voor een  
intercomgesprek



## Push to talk

Als er veel lawaai is bij de buitenpost, werkt de spraakverbinding niet goed. Hou tijdens een gesprek (LED is groen) de gespreksknop minstens 2 seconden ingedrukt. Hou de knop ingedrukt en praat met de buitenpost. Laat de knop los en je kan horen wat de aanbeller zegt, de LED wordt rood. Druk de gesprekstoets kort om het gesprek te beëindigen. Druk de gesprekstoets kort in om het gesprek te beëindigen.


**INSCHAKELEN**




## BEEP bij bedienen knoppen

De M-20 geeft een BEEP als je op een van de knoppen drukt. Dit kan aan en uitgezet worden.

**UITSCHAKELEN**




**INSCHAKELEN**




Als er wordt aangebeld, gaat de deurtelefoon over. U heeft 30 seconden de tijd om op te nemen en een gesprek duurt maximaal 60 seconden. Het toestel heeft een tweede belsignaal voor de voordeurbel. Als daar wordt aangebeld is er geen gesprek mogelijk. Als er bij de buitenpost ergens anders aangebeld wordt, eindigt het gesprek. De T-20 heeft een ringleidingfunctie (TeleLoop) voor gehoorapparaten en een uitgang voor een extra BTicino bel.

Druk op de gespreksknop  om te praten en luisteren.

Als er tijdens een gesprek op de voordeurdrucker wordt gedrukt, klinkt er een aanklopsignaal. Als u nog een keer op de gespreksknop drukt, stopt het gesprek en anders eindigt het automatisch na 60 seconden.

De sleutelknop  bedient de deuropener

Als er meerdere deurstations zijn dan wordt de deur geopend vanwaar de oproep afkomstig is. U kunt de deur ook openen als er niet aangebeld wordt. Op moderne Bticino deurstations licht er een LED op en klinkt er een toon als de deuropener bediend wordt.

De bewakingsknop  zet het deurstation aan

Met deze toets kunt u het deurstation activeren. Als er meerdere deurstations zijn dan zullen deze achter elkaar geactiveerd worden door meerdere keren op deze toets te drukken. De bewakingsknop werkt niet als er elders iemand in gesprek is.

De lichtknop  voor het schakelen van een extra relais (bijv. verlichting) - wordt standaard **niet** gebruikt.

De overige toetsen 1, 2, 3 en 4 zijn buiten gebruik

Standaard worden deze toetsen niet gebruikt. Deze kunnen eventueel gebruikt worden om bijvoorbeeld een extra deurslot te sturen. Neemt u voor de mogelijkheden contact op met uw installateur.

Volume van de beltoon

Links van het midden bevindt zich een draaischakelaar waarmee u het volume van de beltoon kunt instellen. Als de knop helemaal dicht is gedraaid, is er geen beltoon meer te horen.

Volume van de spraak

Rechts van het midden bevindt zich een draaischakelaar waarmee u het volume van het gesprek kunt instellen. Het volume van de buitenpost wordt door de installateur ingesteld op de buitenpost.

Voor eventuele uitbreidingen op uw BTicino deurcommunicatie installatie kunt u contact opnemen met een erkend elektrotechnisch installateur.

Programmeerbare knop 2  
Programmeerbare knop 1  
Programmeerbare knop 4  
Programmeerbare knop 3

Microfoon


Luidspreker

Gespreksknop

Bewakingsknop  
LED ROOD = bel uit  
Bel hard-zacht-uit

Volume luidspreker

Sleutelknop



Rode LED aan:  
deuropener wordt bediend

(als er een deurstanddetector is:  
LED knippert: deur staat open  
LED uit: deur is dicht)

LED aan groen: gesprek  
LED knippert groen: er is een oproep  
LED knippert rood: programmeren

Deurtelefoon T-20 'Kijkduin'  
ArtCode 344082 Polyx

Bij doe-het-zelf demonteren van de deurtelefoon vervalt de garantie.