


plus voeding camera
min voeding camera
kern coax
mantel coax



**Verwijder jumpers J1 en J2
sluit klem PL en S+ aan
op klem PL en S+ van
de buitenpost**