


= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch	Intoetsen
1	101		101
2	103		103
3	105		105
4	107		107
5	109	ON	109
6	111	ON	111
7	113	ON	113
8	115	ON	115

BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

M-40




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!




Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert
DEURSTATION S-140V



12 Vdc opener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter