



Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

VideoVerdeler
De aders moeten echt OP de klemmen doorgetuist worden!

M-50
De aders moeten echt OP de connector doorgetuist worden!

3e + 4e Verdieping - Huur
Vak 0: N+000

N-Waarde	N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
Hoofdentree buitenpost	Lokale buitenpost		
1	nvt	48	
2	nvt	50	
3	nvt	52	
4	nvt	54	
5	nvt	56	
6	nvt	58	X
7	nvt	60	X
8	nvt	62	
9	nvt	64	
10	nvt	66	
11	nvt	68	
12	nvt	70	
13	nvt	72	
14	nvt	74	
15	nvt	76	
16	nvt	78	
17	nvt	80	
18	nvt	82	X
19	nvt	84	X
20	nvt	86	
21	nvt	88	
22	nvt	90	
23	nvt	92	
24	nvt	94	

2e Verdieping - Zorg
Vak 3: N+300

N-Waarde	N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
Hoofdentree buitenpost	Lokale buitenpost		
301	1	20	
302	2	22	
303	3	24	
304	4	26	
305	5	28	
306	6	30	
307	7	32	
308	8	34	X
309	9	36	X
310	10	38	
311	11	40	
312	12	42	
313	13	44	
314	14	46	

1e Verdieping - Zorg
Vak 2: N+200

N-Waarde	N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
Hoofdentree buitenpost	Lokale buitenpost		
201	1	6a	
202	2	6b	
203	3	6c	
204	4	6d	
205	5	8a	
206	6	8b	
207	7	8c	X
208	8	8d	X
209	9	10	
210	10	12	
211	11	14	
212	12	16	
213	13	18	

Begane Grond - Zorg
Vak 1: N+100

N-Waarde	N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
Hoofdentree buitenpost	Lokale buitenpost		
101	1	2a	
102	2	2b	
103	3	2c	
104	4	2d	
105	5	2e	
106	6	4a	
107	7	4b	X
108	8	4c	X
109	9	4d	
110	10	4e	