


Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Belrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

TWEEDRAADS BUS
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



DEURSTATION S-10A

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers


Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers

Digitizer voor 33 t/m 40 drukkers

Digitizer voor 41 t/m 48 drukkers

nokje connector altijd binnenkant!

Max. 290 meter



Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon

| N-Waarde | Huisnummer | Switch-ON |
|----------|------------|-----------|
| 1 | 6A | |
| 2 | 6B | |
| 3 | 8A | |
| 4 | 8B | |
| 5 | 10A | |
| 6 | 10B | |
| 7 | 12A | |
| 8 | 12B | |
| 9 | 14A | |
| 10 | 14B | |
| 11 | 16A | |
| 12 | 16B | |
| 13 | 18A | |
| 14 | 18B | |
| 15 | 20A | |
| 16 | 20B | |
| 17 | 22A | |
| 18 | 22B | |
| 19 | 24A | |
| 20 | 24B | |
| 21 | 26A | |
| 22 | 26B | |
| 23 | 28A | |
| 24 | 28B | |
| 25 | 30A | |
| 26 | 30B | |
| 27 | 32A | |
| 28 | 32B | |
| 29 | 34A | |
| 30 | 34B | |
| 31 | 36A | |
| 32 | 36B | |
| 33 | 38A | |
| 34 | 38B | |
| 35 | 40A | |
| 36 | 40B | |
| 37 | 42A | |
| 38 | 42B | |
| 39 | 44A | |
| 40 | 44B | X |
| 41 | 46A | X |
| 42 | 46B | X |
| 43 | 48A | X |
| 44 | 48B | X |