

**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**







Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!





**Poort loopstand**  
**P=1**  
 puls 1 sec.  
 sneltoets

**Poort continu open**  
**P=2**  
 open (flip/flop)  
 sneltoets



nelec  
 INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




**Poort Open**  
**P=0**  
 puls 1 sec.  
 via sleuteltoets



Pot.vrij contact tbv deur opener



Max. 50 meter



Max. 50 meter



nelec  
INTERCOM MADE EASY


**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-70



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




M-70

Español  
 Deutsch  
 Nederlands

Videofoon werkt pas na instellen van taal, datum en tijd.


Poort loopstand P=1 puls 1 sec. sneltoets

Poort continu open P=2 open (flip/flop) sneltoets






nelec  
 INTERCOM MADE EASY

Poort Open P=0 puls 1 sec. via sleuteltoets



Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

Max. 50 meter

nokjes connectoren wijzen naar elkaar