





Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers

DEURSTATION S-130V

Pot.vrij contact tbv deuropener

S- S+C NC NO

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	
1	2		T-55
2	4		M-50b
3	6		M-50b
4	8		M-50WiFi
5	10		M-50b
6	12		M-50b
7	14		M-50b
8	16		M-50b
9	2A		M-50b
10	4A		M-50WiFi
11	6A		M-50b
12	8A		M-50WiFi
13	10A		T-55
14	12A		M-50b
15	14A		M-50b
16	16A		M-50b
17	2B	X	M-50b
18	4B	X	M-50b
19	6B	X	T-55
20	8B	X	T-55
21	10B	X	M-50WiFi
22	12B	X	M-50b
23	14B	X	M-50b
24	16B	X	T-55

nelec

INTERCOM MADE EASY