

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable

IN
OUT

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

VideoVerdeler

IN
OUT

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

Trek de connector eruit met het oranje tooltje



Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers

Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers

Digitizer voor 33 t/m 40 drukkers

P N S T M J J

1 AMP

DEURSTATION S-130V

ART351300

Pot.vrij contact tbv deuropener

S- S+ C NC NO


+

+

+

+

nokjes connectoren wijzen naar elkaar



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	117	
2	119	
3	121	
4	123	
5	125	
6	127	
7	129	
8	131	
9	133	
10	135	
11	137	
12	139	
13	141	
14	143	
15	145	
16	147	
17	149	
18	151	
19	153	
20	155	
21	157	
22	159	
23	161	
24	163	
25	165	
26	167	
27	169	
28	171	
29	173	X
30	175	
31	177	
32	179	
33	181	
34	183	X
35	185	
36	187	X
37	189	X

nelec

INTERCOM MADE EASY