





Videofoon  
344522




M waarde			1	2	3	4			
00	20	40	Intercom N=N	Bewaking (+BT-rel) P+1	Opener P+1	Opener P+2	BT-Rel (met)	Opener P	Bewaking/ switchen
01	21	41	Intercom N=N	Intercom N=1,2	Bewaking (+BT-rel) P+1	Opener P+1	BT-Rel (met)	Opener P	Bewaking/ switchen
02	22	42	Intercom N=1,2,3	Intercom N=1,2,3	Opener P+1	Opener P+2	BT-Rel (met)	Opener P	Bewaking/ switchen
03	23	43	Intercom N=1,2,3,4,5	Intercom N=1,2,3,4,5	Intercom N=1,2,3,4,5	Intercom N=1,2,3,4,5	BT-Rel (met)	Opener P	Bewaking/ switchen
04	24	44	Bewaking (+BT-rel) P+1	Intercom N=1,2	Opener P+1	Opener P+2	BT-Rel (met)	Opener P	Bewaking/ switchen
05	25	45	Opener P+1	Opener P+2	Opener P+3	Opener P+4	BT-Rel (met)	Opener P	Bewaking/ switchen
06	26	46	Intercom N=1	Intercom N=N	Opener P+1	Opener P+2	BT-Rel (met)	Opener P	Bewaking/ switchen
10	30	50	Intercom alle N's	Bewaking (+BT-rel) P+1	Opener P+1	Opener P+2	BT-Rel (met)	Opener P	Bewaking/ switchen
12	32	52	Intercom N=1 in AUI	Intercom N=2 in AUI	Opener P+1	Opener P+2	BT-Rel (met)	Opener P	Bewaking/ switchen
13	33	53	Intercom N=1 in AUI	Intercom N=2 in AUI	Intercom N=3 in AUI	Intercom N=4 in AUI	BT-Rel (met)	Opener P	Bewaking/ switchen

standaard

functie SP (\*)


functie Persona

## INTERCOM MADE EASY




**BT-Rel  
(met MOD=0)**

D de BT-rel wordt geschakeld die MOD=0 heeft en een P-waarde, die gelijk is aan de P-waarde van de videfoon +1. Stel de tijd in met waarde T.




**Bewaking  
(+BT-rel) P+1**

Als de videfoon geen P-waarde heeft, geldt P=0. Bewakingsfunctie P+1 betekent bewakingsfunctie van de buitenpost waarvan de P-waarde gelijk is aan de P-waarde van de videfoon +1. Werkt niet als het systeem in gesprek is. Tegelijk wordt, indien aanwezig, de BT-rel geschakeld die MOD=9 heeft en een P-waarde, die gelijk is aan de P-waarde van de videfoon +1.




**Opener  
P+1**

Als de videfoon geen P-waarde heeft, geldt P=0.  
>De deuropener bedienen van de buitenpost waarvan de P-waarde gelijk is aan de P-waarde van de videfoon +1. Werkt ook als er geen gesprek gaande is en werkt ook als het systeem in gesprek is.  
>Tegelijk wordt, indien aanwezig, de BT-rel geschakeld die MOD=5 heeft en een P-waarde, die gelijk is aan de P-waarde van de videfoon +1.  
>Tegelijk wordt, indien aanwezig, de D-rel of DX-rel geschakeld die een P-waarde heeft, die gelijk is aan de P-waarde van de videfoon +1.



**Intercom  
N=N**

Met deze intercom-functie belt de videfoon naar alle videfoons met dezelfde N-waarde.



**Intercom  
N=1**

Met deze intercom-functie belt de videfoon naar de videfoon of videfoons met N-waarde N=1.

**Intercom  
alle N's**

Met deze intercom-functie belt de videfoon naar alle videfoons van de hele installatie. Als de videfoon achter een AUI zit, wordt er alleen gebeld naar videfoons die ook achter de AUI zitten.

**Intercom  
N=1,2**

Met deze intercom-functie bellen twee videfoons elkaar. De N-waarden liggen vast. Als de videfoon achter een AUI zit, wordt er alleen gebeld naar videfoons die ook achter de AUI zitten.

Videfoon met	Belt naar:
N=1	N=2
N=2	N=1

**Intercom  
N=1,2,3**

Met deze intercom-functie bellen drie videfoons elkaar. De N-waarden liggen vast. Als de videfoon achter een AUI zit, wordt er alleen gebeld naar videfoons die ook achter de AUI zitten.

Videfoon met	Knop 1 belt naar	Knop 2 belt naar
N=1	N=3	N=2
N=2	N=1	N=3
N=3	N=1	N=2

**Intercom  
N=1,2,3,4,5**

Met deze intercom-functie bellen vijf videfoons elkaar. De N-waarden liggen vast. Als de videfoon achter een AUI zit, wordt er alleen gebeld naar videfoons die ook achter de AUI zitten.

Videfoon met	Knop 1 belt naar	Knop 2 belt naar	Knop 3 belt naar	Knop 4 belt naar
N=1	5	2	3	4
N=2	1	5	3	4
N=3	1	2	5	4
N=4	1	2	3	5
N=5	1	2	3	4